

## ストッププレート

- ストッププレートのサイズは0.01mm刻み。
- ストッププレートの採用で半径0.01mm刻みの調整が可能。



ストッププレートの寸法

### ご注意

ヘッドの製造公差をストッププレートで調整する為、同一径でもストッププレートのサイズが異なる場合がございます。ストッププレートのサイズはボディとストッププレートにマーキングされています。



ストッププレート



ストッププレート



ストッププレートの寸法

## 刃径変更方法

φ17.99以下	
工具径レンヂ	刃径レンヂ内最大0.49mm
交換部品	インサートとガイドパッド
交換方法	刃径φ12.00をφ12.20に変更する時は、インサート01-0675-321から01-0685-321に、ガイドパッド01-0500-410/12から01-0504-410/12に交換。
φ18.00以上	
工具径レンヂ	刃径レンヂ内最大0.49mm
交換部品	ストッププレートとガイドパッド
交換方法	購入時に装着されているストッププレートの厚みが基準となります。刃径φ20.00（ストッププレートS1.50mm）をφ20.2に変更する時は、ストッププレートS1.5からS1.6（※）に、ガイドパッド01-2000-410φ20.00から01-2000-410φ20.2に交換。インサートの交換は不要 ※S1.6mm = [(φ20.20-φ20.00) ÷ 2] + 1.5mm

\* インサート、ガイドパッド、ストッププレートの交換時は必ずエア等で掃除を行ってから部品を装着してください。  
\* インサートやガイドパッド等の部品の交換後は必ず刃径をご確認後ご使用ください。